



## UMIESTNENIE OVLÁDAČOV

1. LADENIE FREKVENCIE
2. STUPNICA FREKVENCIE
3. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (FM/AM/OFF – vypnuté)
4. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
5. KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ
6. ANTÉNA
7. PRIESTOR NA BATÉRIU

# POKYNY NA OVLÁDANIE

## ZDROJ ENERGIE

### Prevádzka na batérie

Vložte do priestoru na batérie 2 batérie AA (nie sú súčasťou príslušenstva) a potom dvierka tohto priestoru uzavrite.

### Poznámka:

Batérie pravidelne kontrolujte. Staré alebo vybité batérie vymeňte. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

## Normálne ovládanie

1. Vyberte vlnové pásmo FM alebo AM prepnutím **VOLIČA PÁSMO RÁDIA**.
2. Pomocou ovládača **VOLUME** nastavte úroveň hlasitosti.
3. Naladíte stanicu rádia pomocou ovládača ladenia **TUNING**.

## Zlepšenie príjmu:

- V prípade vlnového pásma FM vysuňte teleskopickú anténu. Na zlepšenie príjmu v pásme FM nakloňte a otočte anténu; ak je signál FM vysielania príliš silný (prístroj veľmi blízko vysielača), skráťte jej dĺžku.
- Na príjem v pásme AM je prístroj vybavený vstavanou anténou, takže nie je nutné používať teleskopickú anténu. Natočte prístroj tak, aby bol príjem čo najlepši.

## Externý výstup

Do 3,5 mm **KONEKTORA NA SLÚCHADLÁ** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva).

Reproduktor sa automaticky stlmí.

**Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor: 1,94" dynamický reproduktor  
s impedanciou 8 ohmov

Výstupný výkon: 0,5W RMS (efektívne)

Prevádzka na jednosm. batérie: DC 3 V (2× 1,5 V AA)

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Nenechávajte batérie v priestore na batérie dlhý čas. Vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu.
2. Aby prístroj dlho spoľahlivo slúžil, nevystavujte ho extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti. Napríklad nikdy ho neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov.
3. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

### **Varovanie:**

- *Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti.*
- *Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Požiadajte o opravu vždy kvalifikovaného servisného technika.*

## **POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV**

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

## **LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

### **Pre firmy v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

### **Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie**

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 1800 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Kompletnú verziu vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej webovej stránke: [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,  
Říčany CZ-251 01

## **SK Záručné podmienky**

### **Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedeních podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### **Záruka sa nevzťahuje na:**

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

**Gestor servisu na SK:**

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;**

**tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na **[www.sencor.sk](http://www.sencor.sk)**.